P H O N E B A S E

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **092460** **BMW X5** ab 01/2007



Lüftungsgehäuse aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Remove ventilation frame

Please use only plastic tools!





Originalschrauben lösen

Unscrew original screws



Originalschrauben lösen

Radio demontieren

Unscrew original screws

Remove radio



Konsole wie abgebildet einschieben

Insert console as illustrated



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Alle Bauteile wieder montieren

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Install enclosed screw through metal plate

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d´ installation
instrucciones de instalación

Art. **092460** **BMW X5** ab 01/2007



Tirez la grille de buse d´aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique

Desmonte la carcasa de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!





Desserrez les vis originales

Suelte los tornillos originales



Desserrez les vis originales
Démontez l'autoradio

Suelte los tornillos originales
Desmonte la radio



Inserez la console comme illustré

Meta la consola como mostrado



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle
Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle
Remontez les éléments de construction

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa
Instale el tornillo adjunto por la chapa
Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification   Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16   tel: +49 5491 9695 -0   eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme   fax: +49 5491 9695 -30   net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie
instrukcja montazu

Art. **092460** **BMW X5** ab 01/2007



Luchtroosterhuis uitnemen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Wywazyc ramke wylotów powietrza
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa





Originele schroefen losdraaien

Poluzowac oryginalna srubes



Originele schroefen losdraaien
Radio demonteren

Poluzowac oryginalna srubes
Zdemontowac radio



Konsole zoals afgebeeld inschuiven

Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Meegelverde schroef door de metalen plaat draain
Alle gedemonteerde delen weer monteren

Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac

Zalaczona srube przez blache wkrecic

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de